

ПУЛЬСАР

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ



РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

CC 350

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки ПУЛЬСАР. Желаем вам длительного и безопасного использования.

1. Введение



ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации! Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к пользованию изделием. Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должно быть передано покупателю при его приобретении. Для достижения максимального срока службы, производительности и безопасного использования изделия тщательно следуйте указаниям данной инструкции.

2. Назначение и область применения

Электрический сверлильный станок предназначен для сверления, отверстий в металлах, твердых полимерных материалах и древесине, при установке соответствующих свёрл.

3. Общие правила безопасности



ВНИМАНИЕ! При пользовании изделием следует соблюдать меры предосторожности для снижения опасности возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм. Следующие положения должны неукоснительно соблюдаться:

- Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной.
- Убирайте незакрепленные или ненужные для работы предметы из рабочей зоны перед включением изделия.
- Не эксплуатируйте изделие во взрывоопасной среде и вблизи от легковоспламеняющихся материалов.
- Во время пользования инструментом защитные устройства всегда должны быть установлены на своих штатных местах. Если вы их снимаете для выполнения технического обслуживания, по завершению работ они должны быть обязательно установлены на штатное место.
- Дети и посетители должны находиться на безопасном расстоянии от работающего инструмента. Не оставляйте без внимания работающий инструмент.

-Не допускайте случайного включения инструмента. Перед включением кабеля питания в сеть убедитесь, что клавиша включения / выключения находится в положении «выключено».

-Отсоедините вилку сетевого кабеля от источника электропитания перед проведением любых регулировок, обслуживания, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении электроинструмента. Всегда отключайте инструмент от электросети, когда Вы его не используете.

-Проверьте, соответствует ли напряжение питания сети, указанному в таблице пункта 4.

-Проверьте исправность сетевого шнура, штепселя и розетки. В случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается. Поврежденные части должны быть заменены. Для замены кабеля питания обратитесь в специализированный сервисный центр.

-Запрещено использовать изделие в условиях повышенной влажности, под воздействием атмосферных осадков. Попадание влаги существенно увеличивает риск поражения электрическим током или выход изделия из строя.

-При эксплуатации изделия вне помещений, используйте электрические удлинители, предназначенные для работы на открытом воздухе.

-Не используйте инструмент, если Вы утомлены или находитесь под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов.

-При работе всегда используйте индивидуальные средства защиты: очки, маску, респиратор, наушники, перчатки.

-Не надевайте свободную одежду, цепочки, кольца, браслеты и прочие украшения, которые могут попасть во вращающиеся части инструмента. Длинные волосы должны быть убраны под головной убор.

-Не используйте инструмент не по назначению.

-Надежно удерживайте обрабатываемую заготовку.

-Закрепляйте обрабатываемую деталь. Используйте струбцины или тиски для закрепления детали при работе. Удержание детали руками, не безопасно.

-Во избежание травм и повреждений не удаляйте отходы сверления руками. Используйте щетку.

-Используйте аксессуары и оснастку только одобренную заводом производителем.

4. Технические характеристики

Модель	СС350
Серия	СС
Артикул	791-387
Напряжение сети питания, В	230
Частота тока, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	350
Диаметр патрона, мм	1,5 - 13
Посадка патрона	B16
Ход шпинделя, мм	50
Количество скоростей, шт	5
Количество оборотов, об/мин	580-2650
Диаметр стойки, мм	46
Максимальное расстояние от шпинделя (без патрона до поверхности стойки, мм	105
Максимальная высота от поверхности стола до шпинделя (без патрона), мм	220
Максимальная высота от опорной поверхности станка до шпинделя (без патрона), мм	300
Размер рабочего стола, мм	160x160
Размер основания, мм	300x190
Тиски станочные	-
Общая высота станка, мм	580
Масса, кг	13,0

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц

5. Комплектация

Станок сверлильный – 1 шт.

Болт с шайбой – 3 шт.

Ключ – 2 шт.

Клин – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

6. Внешний вид




Рис.1

1. Редуктор (ременная передача)
2. Винт крепления кожуха ремня
3. Винт фиксации натяжения ремня
4. Двигатель
5. Рукоятка вертикальной подачи
6. Стойка
7. Ручка зажимная регулировки высоты стола
8. Кронштейн стола
9. Основание сверлильного станка
10. Стол
11. Кожух защитный сверлильного патрона
12. Патрон сверлильный
13. Шкала указателя глубины сверления



Рис.2

- 14. Пружина возвратная
- 15. Выключатель (пускатель)

7. Подготовка к работе


Сборка сверлильного станка

Установите основание (рис.1 п.9) на ровную горизонтальную поверхность. Установите на основание стойку (рис.1 п.6) и закрепите прилагаемыми болтами. Наденьте на стойку кронштейн рабочего стола (рис.1 п.7) и закрепите его на нужной высоте зажимной ручкой (рис.1 п.7). Прикрепите к кронштейну рабочий стол (рис.1п.10) и зафиксируйте его болтом.

Установите на стойку редуктор (рис.1 п.1) с двигателем и закрепите его прилагаемыми винтами. Вверните три рукоятки (рис.1 п.5) в редуктор вертикальной подачи сверлильного патрона. Установите сверлильный патрон на конус (рис.1 п.12) резким движением вверх. Установите защитный кожух сверлильного патрона (рис.1 п.11).

Во избежание опрокидывания станка при работе, необходимо закрепить основание к поверхности, на которую установлен станок.

Изменение числа оборотов шпинделя



В соответствии с характером работы установите требуемую частоту вращения шпинделя. Для сверления мягких или хрупких материалов (например, дерева, керамической плитки) следует устанавливать повышенную скорость вращения шпинделя, для твердых (металл, твердое дерево и т.д.) – пониженную скорость.

Выкрутите винт крепления крышки редуктора (рис. 1 п.2). Откройте крышку. Отверните винт фиксации натяжения ремня (рис.1 п.3) и подвиньте двигатель в сторону шпинделя для ослабления натяжения ремня. Переставьте ремень на ступени шкивов в соответствии с необходимой скоростью вращения шпинделя, как показано на таблице, расположенной на внутренней стороне крышки редуктора. Натяните ремень перемещением двигателя в обратном направлении и зафиксируйте винт регулировки натяжения ремня. Нужно натяжение ремня достигнуто, если при нажатии пальцем середины ремня прогибается примерно на 10 мм. Закройте крышку редуктора.

Используйте только оригинальный ремень, поставляемый производителем.

Артикул	Наименование	Модель
791-387-058	Ведущий ремень K660	СС 350

Установка глубины сверления (хода шпинделя)

Для установки глубины сверления, с помощью ключа, установите гайки на винте с указателем (рис.1 п.13) в нужном положении и зафиксируйте.

8. Эксплуатация

Подключите сетевой кабель к розетке. Установите в патрон сверло, затяните патрон ключом. Для включения инструмента переведите выключатель (рис.2 п.15) в позицию < I >. После включения дайте станку выйти на максимальные обороты вращения. Для начала сверления опустите патрон к заготовке рукояткой (рис.1 п.5), аккуратно коснитесь сверлом поверхности, затем плавно и равномерно погружайте сверло в заготовку. Не прилагайте излишних усилий, не допускайте значительного снижения скорости вращения патрона. Это не приведет к увеличению производительности, но может вызвать поломку сверла или двигателя.

Режим работы кратковременно-повторный, 15 минут работа / 5 минут отдых. Запрещена работа станка на холостом ходу более 1 минуты.

Для выключения переведите выключатель в положение < O >. Отключите кабель питания от розетки.

9. Техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию инструмента, всегда отключайте сетевой кабель от электросети.

Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

- регулярно проверяйте надежность крепления и затяжку всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его.

- после окончания работы очищайте щеткой накопившуюся стружку и пыль. Используйте сжатый воздух для продувки труднодоступных полостей.

- запрещено использовать для чистки химически активные и абразивные вещества, протирайте инструмент мягкой тканью

- ремонт и техническое обслуживание, не описанные в данном руководстве, необходимо проводить в специализированных сервисных центрах.

10. Правила хранения, транспортировка и утилизация

Хранить изделие следует в упаковке завода производителя, в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, в месте не доступном для детей.

Транспортировать инструмент можно любым видом транспорта в упаковке производителя. Избегайте механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Соблюдайте меры предосторожности характерные для перевозки хрупких грузов.

Утилизировать изделие с бытовыми отходами, запрещено. Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с нормативными актами по утилизации вашего региона. Обратитесь в уполномоченный орган.

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи определяется при предъявлении документов, подтверждающих факт покупки изделия (гарантийный талон, кассовый или товарный чек, товарная накладная), При отсутствии документов продажи, начало гарантийного срока определяется от даты выпуска изделия. Дата выпуска изделия содержится в первых 4-х цифрах серийного номера в формате ММ. ГГ.

Потребитель имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при соблюдении правил эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в настоящей инструкции.

Гарантийные обязательства покрывают любой выход из строя изделия, причиной которого явились производственные факторы или брак использованных при производстве материалов, при этом не компенсируется упущенная выгода или ущерб, нанесенный третьим лицам.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- поломки, вызванные несоблюдением пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механических повреждений;
- при использовании изделия не по назначению;
- повреждения, вызванные несоблюдением правил хранения или транспортировки;

-при использовании принадлежностей, расходных материалов, аксессуаров и запасных частей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели или не рекомендованных производителем;

-повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия инородных предметов, влаги или вследствие засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль или другие мелкие частицы.

-изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами или вне уполномоченных специализированных сервисных центров;

-неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия. По чернение, обугливание обмоток двигателя, одновременный выход из строя якоря и статора однозначно трактуются как работа с перегрузкой.

-расходные материалы, сменные детали и узлы, износ которых зависит от количества произведенной работы, такие как: сверлильный патрон, ремень, шкивы;

-изделия с нечитаемым серийным номером;

-чистку, обслуживание, замену расходных материалов и смазки

Производитель:

Pulsar Power Tools, Co., LTD Центр Максдо 43/Ф, № 8, Ксинжи роад, Ченджинг Дистрикт, Шанхай, КНР

Импортёр:

ООО “Парус”, 198152, г. Санкт-Петербург , ул. Краснопутиловская, д.26, литера А, помещение 5Н, ком.2

Товар сертифицирован.

Срок службы не менее 36 месяцев с даты производства. Месяц и год производства указаны в первых четырех цифрах серийного номера. Допускается дальнейшая эксплуатация изделия и по истечении срока службы при условии ежегодного замера сопротивления изоляции.



С отзывами и пожеланиями обращайтесь PULSAR-TOOLS.RU