



№	Артикул	Наименование	Кол-во	№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	900-881-001	Пыльник резиновый верхний	1	57	900-881-057	Пружина расцепления	1
2	900-881-002	Кольцо стопорное 23,5x2	1	58	900-881-058	Шайба фигурная	1
3	900-881-003	Шайба	1	59	900-881-059	Шайба 21,1x24x1,5	1
4	900-881-004	Пыльник пластиковый	1	60	900-881-060	Кольцо метал.	1
5	900-881-005	Пружина	1	61	900-881-061	Шайба 21,1x20x1,5	1
6	900-881-006	Кольцо резиновое 66x3	2	62	900-881-062	Вал с шестерней	1
7	900-881-007	Кольцо сальника	1	63	900-881-063	Шпонка 4x4x6	1
8	900-881-008	Сальник 50x62x6	1	64	900-881-064	Шестерня малая	1
9	900-881-009	Кольцо стопорное ф72	1	65	900-881-065	Коленвал	1
10	900-881-010	Вкладыш фиксатора 8x19,25	2	66	90-0460	Подшипник 6205-RS	1
11	900-881-011	Ствол	1	67	900-881-067	Кольцо стопорное ф16	1
12	900-881-012	Шарик ф5	6	68	900-881-068	Шпонка 4x4x12	1
13	900-881-013	Кольцо резиновое 36x2	2	69	900-881-069	Шестерня большая	1
14	900-881-014	Кольцо бойка резиновое 19x3,2	2	70	900-881-070	Подшипник игольчатый NK14/12	3
15	900-881-015	Боек	1	71		Крышка редуктора	1
16	900-881-016	Втулка бойка	1	72	90-0418	Подшипник 6301-2RS	1
17	900-881-017	Кольцо 47x2,5	1	73	900-881-073	Якорь	1
18	900-881-018	Подшипник 61910	1	74	900-881-074	кольцо магнитное	1
19	900-881-019	Кольцо 51,1x63x3	1	75	90-410	Подшипник 628	1
20	900-881-020	Кольцо резиновое 50x5	1	76		Винт M14x12	2
21	900-881-021	Штифт	4	77	900-881-077	Пыльник статора	1
22	900-881-022	Шпонка 5x5x22	2	78	900-881-078	Статор	1
23	900-881-023	Ствол большой	1	79	900-881-079	Поводок щеткодержателя	2
24	900-881-024	Корпус ствола	1	80	900-881-080	Корпус статора	1
25		Болт M8x40	4	81		Шайба ф8	2
26		Шайба ф8	4	82		Винт M8x75	2
27	900-881-027	Кольцо резиновое 77x2	1	83	900-881-083	Крышка корпуса статора	1
28	900-881-028	Пружина	1	84		Винт	1
29	900-881-029	Шайба фигурная	1	85	900-881-085	Щеткодержатель	2
30	900-881-030	Кольцо стопорное 72x3,2	1	86	900-881-086	Щетка графитовая	2
31	900-881-031	Пружина	1	87	900-881-087	Крышка щеткодержателя	1
32	900-881-032	Муфта большая	1	88,99,	900-881-088	Переключатель режимов в сборе	1
33	900-881-033	Шестерня муфты	1	90,91			
34	900-881-034	Кольцо резиновое 44x2,5	1	92	900-881-092	Ручка боковая	1
35	900-881-035	Боек большой	1	93	900-881-093	Пружина	20
36	900-881-036	Кольцо бойка резиновое 33x3,5	2	94	900-881-094	Фиксатор	20
37	900-881-037	Палец поршня	1	95	900-881-095	Корпус пластиковый левый	1
38	900-881-038	Поршень	1	96	900-881-096	Фиксатор ручки	1
39	900-881-039	Шатун	1	97	900-881-097	Виброгаситель ручки	1
40	900-881-040	Подшипник игольчатый HK1420	1	98	900-881-098	Корпус пластиковый правый	1
41	900-881-041	Кольцо стопорное 62	1	99		Винт	9
42	900-881-042	Подшипник роликовый RNA4908	1	100	900-881-100	Выключатель	1
43	900-881-043	Корпус редуктора	1	101		Конденсатор	1
44	900-881-044	Крышка корпуса	1	102		Фиксатор шнура	1
45		Штифт	2	103	900-881-103	Резинка шнура сетевого	1
46	900-881-046	Прокладка резиновая	1	104	90-0451	Шнур сетевой	1
47	900-881-047	Подшипник игольчатый NK12/12	1	105,107	900-881-105	Ручка обе половинки	1
48	900-881-048	Кольцо резиновое 20,9x2,1	1	106		Гайка	1
49	900-881-049	Вал переключения режимов	1				
50	900-881-050	Кольцо стопорное	1	108		Болт M10x45	1
51	900-881-051	Вал с шестерней	1	109	900-881-109	Регулятор оборотов	1
52	90-0750	Подшипник 6202-ZZ	1	110,111,	900-881-110	Ручка боковая D образная в сборе	1
53	900-881-053	Кольцо 13x1,2	1	112,113,			
54	900-881-054	Храповик	1	114,115,			
55	900-881-055	Шестерня храповика	1	116			
56	900-881-056	Шарик ф7,14	8	117	900-881-117	Кольцо металл 50,3x58x1,5	1

пульсар

Перфоратор электрический
Модель
ПЭ 52-1700 Артикул
900-881